



SCHEMATY MONTAŻU PODLICZNIKÓW

DOBRZE


JEDEN PUNKT CZERPALNY
JEDEN PODLICZNIK






DWA PUNKTY CZERPALNE
JEDEN PODLICZNIK




DWA PUNKTY CZERPALNE
DWA PODLICZNIKI




Legenda

-  - punkt czerpalny
-  - zawór ze spustem
-  - podlicznik
-  - kierunek przepływu wody w instalacji

ŹLE



ŹLE



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Bolesławcu Sp z o o.
ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec
REGON 230051249 NIP 612-000-44-23
tel 075 734 10 10 fax 075 734 10 22